

BURNISHER

DT600

INSTRUCTIONS




Transfer decals with blunt edge of Burnisher. Work decal into textures with the blunt tip.

Transférer les décalcomanies avec le bord émoussé du Burnisher. Travailler les décalcomanies dans les textures avec la pointe émoussée.

Transfiera las calcas con la punta roma del Burnisher. Trabaje la calca en las texturas con la punta roma.

Übertragen Sie Abziehbilder mit der stumpfen Kante des Burnisher. Arbeiten Sie das Abziehbild mit der stumpfen Spitze in die Texturen ein.



Place backing paper over decal and burnish again for maximum adhesion.

Placez le papier support sur la décalcomanie et brunissez à nouveau pour obtenir une adhérence maximale.

Coloque el papel de soporte sobre la calcomanía y frota la máxima adherencia.

Legen Sie das Trägerpapier über das Abziehbild und reiben Sie es erneut, damit es optimal haftet.



To age decals, score and chip away decal material with the sharp tip.

Pour vieillir les décalcomanies, entaillez et écaillez le matériau de la décalcomanie à l'aide de la pointe aiguisée.

Para envejecer las calcomanías, marque y desprenda el material de la calcomanía con la punta afilada.

Zum Altern der Abziehbilder das Abziehbildmaterial mit der scharfen Spitze einritzen und abschlagen.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!